



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge  
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 [info@pomac.be](mailto:info@pomac.be) – internet: [www.pomac.be](http://www.pomac.be)

## Autonomo smeertoestel voor lagers en rollagers

# EvLUBE SPG 300

- ♦ Speciaal ontworpen voor autonomo gebruik
- ♦ Eenvoudig te plaatsen
- ♦ Voor binnen en buiten, temperatuurbereik van -15 tot +50°C
- ♦ Robuuste uitvoering
- ♦ Smeermiddel naar eigen keuze
- ♦ Gemakkelijk na te vullen
- ♦ Werkt onder hoge druk, tot 30 bar
- ♦ Eenvoudige handeling aan/uit
- ♦ Beschermkap voor buiten opstelling
- ♦ Elektrisch, met 4 staafbatterijen AAA 1,5 VDC
- ♦ Zonder drijfgas
- ♦ Lange looptijd
- ♦ Steun voor onafhankelijke opstelling
- ♦ Reservoir van 300 gr
- ♦ Instelbaar:
  - 1 maand = 36 impulsen/dag
  - 3 maand = 12 impulsen/dag
  - 6 maand = 6 impulsen/dag
  - 12 maand = 3 impulsen/dag
- ♦ Debiet per impuls 0,26 cc
- ♦ Instellingen ook te wijzigen ter plaatse



**E**

<b>Gebruiksaanwijzing</b>	<b>Mode d'emploi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vullen met vet, tot overloop (via de smeernippel)</li> <li>- Batterijen, 4 stuk AAA, in de juiste richting op de voorziene plaats</li> <li>- Schroefdop vast = start los = stop</li> <li>- Beschermkap terugplaatsen</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplir (par le graisseur) de graisse, jusqu'à la purge.</li> <li>- Insérer 4 batteries, AAA, dans la bonne direction et l'emplacement prévu.</li> <li>- Bouchon serrer = start déserrer = stop</li> <li>- Remettre la capotte</li> </ul> 
<b>BIJ IEDERE NAVULLING 4 NIEUWE AAA-BATTERIJEN PLAATSEN</b>	<b>A CHAQUE REMPLISSAGE DE GRAISSE, INSERRER 4 NOUVELLES BATTERIES AAA</b>
De EvLUBE kan ingesteld worden op de gevraagde looptijd. (Zie tabel*)	EvLUBE peut-être réglé au temps de travail demandé. (Voir tableau*)
WIJZIGEN LOOPTIJD (debit) door de inbusbout in de batterijhouder uit te draaien, (inbussleutel van 2.5)	MODIFIER LE TEMPS DE MISE EN SERVICE (débit) par retirer le boulon dans le support des piles, (clé Allen de 2.5) et positionner les interrupteurs.

MODE	1	2	3	4	5
ON	■□□□□	□■□□□	□□■□□	□□□■□	□□□□□
OF	□■■■■	■□■■■	■■□■■	■■■□■	■■■■■
Werktijd <i>Travail</i>	9 sec	9 sec	9 sec	9 sec	
Pauzetijd <i>Pause</i>	0,6 h	2 h	4 h	8 h	
Looptijd (*) <i>En fonction (*)</i>	1 maand/mois	3 maand/mois	6 maand/mois	12 maand/mois	
Hoeveelheid vet per dag <i>Quantité de graisse par jour</i>	9,18 gr/24h	3 gr/24h	1,53 gr/24h	0,77gr/24h	

Alles goed terugschroeven en test uitvoeren!	Remettre tout en place et faire un test! (bouchon start-stop)
Raadpleeg ons voor alle koppelstukken en aansluitingen.	Consultez-nous pour tous raccords et accessoires.